



Cavalierini
Freccia di riferimento ora attuale

ISTRUZIONI PER L'USO

1 - PROGRAMMAZIONE

- Premere verso il basso tutti i cavalierini del quadrante dell'orologio.
- Usando le dita o una penna o un piccolo cacciavite, sollevare i cavalierini corrispondenti a periodi in cui si desidera

che la presa NON conduca corrente ("sia spenta" - OFF).

- Durante i periodi corrispondenti ai cavalierini abbassati, la presa è attiva e quindi l'utilizzatore ad essa collegata sarà acceso (ON).

Esempio: L'apparecchio deve essere attivo dalle ore 08,00 alle ore 17,00/disattivo dalle ore 17,00 alle ore 8,00. Sollevare tutti i cavalierini a partire da quello posto tra 17,00 e 17,15 fino a quello tra 7,45 e 8,00.

Tutti gli altri cavalierini devono rimanere abbassati.

- Ogni cavalierino rappresenta un intervallo di tempo di 15 minuti. È perciò possibile eseguire fino a 48 operazioni di accensione/spegnimento nell'arco delle 24 ore.

2 - IMPOSTAZIONE DELL'ORA ATTUALE

- Ruotare in senso orario il quadrante sino a che l'ora attuale non raggiunga la freccia posta alla destra del simbolo

ATTENZIONE: Questo apparecchio non è dotato di riserva di carica. Qualora si verificasse un'interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica, sarà necessario reimpostare l'ora esatta.

3 - COLLEGAMENTO

- Inserire la spina dell'utilizzatore nella presa del programmatore e collegare quest'ultimo ad una presa di rete 230 V - 10 A.

- Assicurarsi che l'interruttore dell'utilizzatore sia sulla posizione "ON" o "ACCESO".

- Spostare verso il basso, in posizione ☹ il selettore posto sul lato destro dell'apparecchio.

- A questo punto il programmatore eseguirà il programma impostato, facendo accendere e spegnere automaticamente l'utilizzatore ad esso collegato.

4 - FUNZIONAMENTO CONTINUO

- Spostando verso l'alto, in posizione (I) il selettore posto sul lato destro dell'apparecchio si esclude il programma e perciò la presa rimarrà sempre attiva ("accesa").

ultima revisione 01-17

CERTIFICATO DI GARANZIA

La garanzia di cui è dotato questo apparecchio ha durata 2 anni, e comporta la riparazione e la sostituzione gratuita delle parti che presentano difetti di costruzione o vizi di materiale.

Sono perciò esclusi dalla garanzia quei prodotti che sono stati manomessi.

Per ottenere la garanzia è indispensabile allegare, all'apparecchio intero, il presente certificato debitamente compilato.

Per tutto ciò ivi non specificato, fanno testo le vigenti normative in materia.



www.arteleta.it

DATI TECNICI

- Alimentazione: 220÷240 V~
- Frequenza: 50 Hz
- Portata: 10 A
- Carico: Max 2.200 W
- Intervallo minimo di commutazione: 15 min.
- N. d'interventi: Max 48 nelle 24 ore
- Cavalierini: N. 96 imperdibili
- Spina: 2p + $\underline{\underline{\text{E}}}$ 10 A
- Presa: 2p + $\underline{\underline{\text{E}}}$ 10 A
- Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ +55°C
- Costruito secondo le norme EN 60730
- Scopo del dispositivo: timer a spina
- Tipo di azione: 1 BRV
- Situazione di inquinazione: normale
- Non vi sono all'interno parti che necessitano di manutenzione

CERTIFICATO DI GARANZIA

TIPO DI APPARECCHIO

52650

DATA D'ACQUISTO

NOME ACQUIRENTE

INDIRIZZO ACQUIRENTE

FIRMA ACQUIRENTE

TIMBRE ED INDIRIZZO DEL RIVENDITORE

AVVERTENZE:

- Leggere attentamente, ed in ogni sua parte, questo manuale prima di procedere all'uso dell'apparecchio.
- Non collegare utilizzatori con assorbimento superiore a 10 A o 2.200 W.
- Non utilizzare l'apparecchio in modi e per usi diversi da quelli descritti.
- **Non usare all'aperto**, sotto la pioggia, in ambienti particolarmente umidi o con atmosfere pericolose (gas, ecc.).
- Non chiudere l'apparecchio in quadri o in cassette.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare l'apparecchio se questi appare danneggiato o non si è sicuri del suo corretto funzionamento.
- Non tentate di smontare o riparare l'apparecchio, potreste causare danni a cose e persone; e perdereste la validità della garanzia. Rivolgetevi al Vostro rivenditore di fiducia.
- Per la pulizia dell'apparecchio: scollegatelo dalla rete, scollegate l'utilizzatore. Non immergere l'apparecchio nell'acqua o nella lavatrice. Usate un panno umido. Non utilizzate alcool o solventi.
- Non girare mai il quadrante in senso antiorario.

MISURE ECOLOGICHE

Apparecchiatura, accessori ed imballaggio devono essere inviati ad un centro di riciclaggio. Non gettare nei rifiuti domestici, ma smaltire in modo conforme alle norme legislative.



PRESA PROGRAMMABILE GIORNALIERA

52650 MANUALE D'USO E GARANZIA