LYVIA

MANUALE D'USO E GARANZIA art. 52675

Avvertenze

- Leggere attentamente, ed in ogni sua parte, questo manuale prima di procedere all'uso dell'apparecchio.
- Per la pulizia dell'apparecchio: scollegatelo dalla rete, scollegate l'utilizzatore. Usate un panno umido. Non utilizzate alcool o solventi.
- Non collegare utilizzatori con assorbimento superiore a 16 A o 3.600 W.
- Non usare all'aperto, sotto la pioggia, in ambienti particolarmente umidi o con atmosfere pericolose (gas, ecc.).
- Non chiudere l'apparecchio in quadri o in cassette.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare l'apparecchio se questi appare danneggiato o non si è sicuri del suo corretto funzionamento.
- Non tentate di smontare o riparare l'apparecchio; potreste causare danni a cose e persone e perdereste la validità della garanzia. Rivolgetevi al Vostro rivenditore di fiducia.
- Non utilizzare l'apparecchio in modi e per usi diversi da quelli descritti.

Operazioni preliminari

Inserire il temporizzatore nella presa di corrente (230-240V) per 12 ore, affinché si carichi la batteria interna. La batteria interna mantiene il tempo e i programmi impostati nel caso di mancanza di tensione nella rete. Il temporizzatore può anche essere rimosso dalla presa per la programmazione, ma per poter comandare il carico deve essere inserito nella presa.

Programmazione

Inserire la presa comandata nella presa di rete e collegare il carico che si intende comandare accertandosi che sia acceso. Quando il led rosso di ON/OFF è attivo indica che é presente l'alimentazione.

Regolazione giorno e ora

- Resettare l'apparecchio premendo il tasto "R" con una matita o con un oggetto appuntito.
- Premere contemporaneamente i tasti MIN e SEC per scegliere il formato ora a 12 o 24. Se la modalità scelta è 12 ore sul display apparirà la scritta AM o PM.
- Tenendo premuto il tasto CLOCK, premere il tasto WEEK fino ad impostare il giorno attuale.
- Tenendo premuto il tasto CLOCK, premere i tasti HOUR, MIN e SEC fino ad impostare l'ora esatta.
- Lasciare i pulsanti, la data e l'ora impostate verranno salvati automaticamente.

Impostazione Programmi

Questo apparecchio può immagazzinare fino a 20 programmi 0n/0ff (10+10).

Impostazione dell'accensione e spegnimento

1) Premere il tasto PROG: comparirà la scritta ON-1.
2) Premere il tasto WEEK per selezionare il giorno o la combinazione desiderata.
   Le combinazioni possibili sono:
   - settimanale (tutti i giorni della settimana)
   - giornaliero (singolo giorno)
   - da lunedì a venerdì
   - week-end (sabato e domenica)
   - da lunedì a sabato
   - giorni dispari (lunedì-mercoledì-venerdì)
   - giorni pari (martedì-giovedì-sabato)
   - prima metà della settimana (da lunedì a mercoledì)
   - seconda metà della settimana (da giovedì a sabato)
3) Premendo i tasti HOUR, MIN e SEC impostare l'ora di attivazione.
4) Premere il tasto PROG: comparirà la scritta OFF-1. Impostare il giorno o i giorni e l'ora dello spegnimento, come descritto sopra.
5) Se l'operazione è terminata premere il tasto CLOCK, il timer tornerà sul giorno e l'ora attuale e la vostra programmazione sarà salvata.
6) Per impostare ulteriori accensioni premere nuovamente il tasto PROG e proseguire nel numero di programmi; è possibile inserire fino a 20 accensioni/spegnimenti.
7) Se si desidera rimuovere un programma: premere il tasto PROG fino ad arrivare al programma desiderato, quindi premere il tasto MODE.

CERTIFICATO DI GARANZIA

La garanzia di cui è dotato questo prodotto ha durata 2 anni e comporta la riparazione e la sostituzione gratuita delle parti che presentano difetti di costruzione o vizi di materiale. Sono perciò esclusi dalla garanzia quei prodotti che sono stati manomessi o riparati da personale non qualificato e da noi non autorizzato. Per ottenere la garanzia è indispensabile allegare, all'apparecchio integro in tutte le sue parti, il presente certificato debitamente timbrato e compilato. Restano impregiudicati i diritti dei consumatori secondo la legislazione applicabile che disciplina la vendita dei beni di consumo.

Funzionamento manuale
Premendo il tasto MODE selezionare lo stato dell'apparecchio:
- ON: l'apparecchio è sempre attivo. L'indicatore luminoso rosso sopra al display si accenderà.
- ON AUTO: viene eseguito il programma, e la presa rimane accesa fino alla programmazione OFF successiva. L'indicatore luminoso rosso sopra al display si accenderà. Successivamente funzionerà come impostato.
- OFF: l'apparecchio è sempre spento
- AUTO OFF: viene eseguito il programma, ma la presa rimane spenta fino alla programmazione ON successiva. Successivamente funzionerà come impostato.

Modalità Countdown
Questa funzione consente al carico collegato di accendersi o spegnersi durante il conto alla rovescia. L'utente può impostare la durata del conto alla rovescia (da 1 sec a 99h 59min 59sec).
Premere contemporaneamente i tasti WEEK e SEC: sul display apparirà la scritta "d ON".
Premendo il tasto MODE è possibile scegliere "d OFF" se al termine del Countdown si desidera far accendere il carico collegato, oppure "d ON" se si desidera farlo spegnere. Utilizzando i tasti HOUR, MIN e SEC selezionare il tempo desiderato. Per far partire il conto alla rovescia tenere premuto il tasto PROG.

Per mettere in pausa il conto alla rovescia premere il tasto PROG. Per cancellare il conto alla rovescia premere i tasti WEEK e SEC. Premere contemporaneamente i tasti WEEK e SEC per uscire dalla modalità Countdown.

Inserimento casuale (RANDOM)
QUESTA FUNZIONE CONSISTE NELL'ATTIVAZIONE CASUALE DELL'APPARECCHIO PER UN TEMPO VARIABILE.
Collegando qualsiasi utilizzatore all'apparecchio si può simulare la vostra presenza in casa, anche quando non ci siete; può essere perciò un valido deterrente per i ladri. Per attivare questa funzione, premere contemporaneamente i tasti WEEK e HOUR; sul display comparirà la scritta "RDN" che indica che questa funzione è attiva. Per disattivare premere ancora contemporaneamente i tasti WEEK e HOUR; sul display scomparirà la scritta "RDN" che indicherà che la funzione è stata disattivata. Rispettando i tempi programmati in precedenza, la presa allungherà di un tempo casuale (tra 2 e 32 min) il tempo d'intervento in precedenza impostato.

Orario Estivo
Premere contemporaneamente i tasti HOUR e MIN per impostare l'ora legale estiva, sul display apparirà la scritta "+1h". Per disattivarla premere nuovamente i 2 tasti, sul display scomparirà la scritta "+1h".

Dati tecnici
- Alimentazione: 220÷240 V~ / 50 Hz
- Portata: 16(3) A
- Carico: Max 3.600 W
- Intervallo min. di commutazione: 1 secondo
- N. commutazioni: 20 (10 ON e 10 OFF)
- Batteria tampone: Ni-Mh ricaricabile
- Riserva di carica: 100 ore ca.
- Tipo uscita: a relé
- Display: a cristalli liquidi
- Temp. di funzionamento: 0°C + 55°C
- Classe di protezione: IP 20
- Spina: 2p + ⏚16 A
- Presa: 2p + ⏚ bivalente 10 A o 16 A
- Non vi sono all'interno parti che necessitano di manutenzione

MO	=	Lunedì
TU	=	Martedì
WE	=	Mercoledì
TH	=	Giovedì
FR	=	Venerdì
SA	=	Sabato
SU	=	Domenica

Misure ecologiche
Apparecchiatura, accessori ed imballaggio devono essere inviati ad un centro di riciclaggio. Non gettare nei rifiuti domestici, ma smaltire in modo conforme alle norme legislative.

CE RoHS CONFORME CARTA PAP 22 RACCOLTA CARTA

ARTELETA International
Arteleta International S.p.A.
Via P. da Volpedo 57 - 20092 Cinisello B.mo (MI)
www.arteleta.it

Ultima revisione:
01/2022

CERTIFICATO DI GARANZIA

TIPO DI APPARECCHIO

52675

TIMBRO DEL RIVENDITORE

NOME E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE

DATA D'ACQUISTO CON LO SCONTRINO DI CASSA