

## PICCOLE DIMENSIONI

### CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE PLAFONIERE

ARTICOLO	TEMPERATURA DI COLORE	lm	DIMENSIONI mm
<b>LUCE PER PANE</b>			
BR08.M	2500K	630	543x22x30
BR13.M	2500K	1150	873x22x30
BR19.M	2500K	1550	1173x22x30
<b>LUCE PER CARNE</b>			
BR08.B	LUCE ROSEA	630	543x22x30
BR13.B	LUCE ROSEA	1150	873x22x30
BR19.B	LUCE ROSEA	1550	1173x22x30

• **LUCE PER ORTOFRUTTA**                      TEMPERATURA DI COLORE 3000°K  
*consigliamo di utilizzare le miniplafoniere Britelite Plus serie BR...WW*

• **LUCE PER PRODOTTI ITTICI**                      TEMPERATURA DI COLORE 4000°K  
*consigliamo di utilizzare le miniplafoniere Britelite Plus serie BR...D*



[www.arteleta.it](http://www.arteleta.it) - [info@arteleta.it](mailto:info@arteleta.it)

#### CERTIFICATO DI GARANZIA

TIPO DI APPARECCHIO

**BR.....**

NOME E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE

TIMBRO DEL RIVENDITORE

DATA D'ACQUISTO CON LO SCONTRINO DI CASSA

# LYVIALED

— food —  
**Britelite**  
luce continua

## LUCE PER ALIMENTI

### Manuale d'uso e garanzia

# ISTRUZIONI PER L'USO DELLE MINI-PLAFONIERE LED mod. BR

LYVIALED

(da conservare con cura per ulteriori consultazioni)

Leggere attentamente queste avvertenze prima di procedere all'installazione della mini plafoniera.

- 1) Togliere l'apparecchio dall'imballaggio e controllarne l'integrità. In caso di dubbio non procedere al montaggio e rivolgersi al proprio rivenditore.
- 2) Non installare l'apparecchio in ambiente privo di adeguata aerazione.
- 3) Prima del collegamento elettrico è necessario controllare i dati di targa che devono corrispondere a quelli della rete di alimentazione.
- 4) Il collegamento elettrico deve essere effettuato da personale qualificato. Prima di effettuare il collegamento elettrico assicurarsi che l'interruttore generale della linea sia sulla posizione "0".
- 5) Non usare l'apparecchio impropriamente (uso diverso per il quale è stato concepito). Il costruttore non può essere considerato responsabile per danni derivati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
- 6) Non installare l'apparecchio in ambienti umidi o a contatto con vapore o dove può essere colpito dagli spruzzi.
- 7) Non installare l'apparecchio all'aperto, esposto ad agenti atmosferici (sole, pioggia, ecc.).
- 8) L'installazione deve essere effettuata come da istruzioni del fabbricante; un'errata installazione può causare danni a persone, animali o cose, nei confronti dei quali il costruttore non può essere considerato responsabile.
- 9) Non permettere che l'apparecchio sia usato da bambini o incapaci, senza sorveglianza.
- 10) La pulizia è ristretta alla superficie esterna dell'apparecchio.

**ATTENZIONE: NON USARE DETERGENTI, DILUENTI, DETERSIVI PER VETRO, PLASTICA E SIMILI. USARE SOLO UN PANNO MORBIDO, LEGGERMENTE UMIDO. PRIMA DI PULIRE L'APPARECCHIO, TOGLIERE LA SPINA DALLA PRESA O METTERE SULLA POSIZIONE "0" L'INTERRUTTORE GENERALE DELLA LINEA.**

- 11) In caso di cattivo funzionamento, non manomettere l'apparecchio. Per la riparazione rivolgersi a personale qualificato.
- 12) In caso di cavo danneggiato, provvedere subito alla sua sostituzione, rivolgendosi a personale qualificato.
- 13) Quando l'apparecchio non è utilizzato, spegnerlo con l'interruttore.
- 14) Non lasciare l'apparecchio acceso costantemente, 24 ore su 24.
- 15) Assicurarsi che l'attacco incorporato all'estremità della plafoniera rimanga protetto con l'apposito tappino in dotazione.
- 16) Non utilizzare facendo accensioni/spegnimenti frequenti (come ad esempio collegati a rilevatori).

## DATI TECNICI


- Corpo in alluminio
- Schermo in policarbonato
- Alimentazione: 230 V~ 50 Hz
- Interruttore ON/OFF sul corpo
- Fattore potenza = 0,9
- Ra>95
- Durata: 25.000
- Temperatura di funzionamento: -20 +50°C
- Prolungabile sino a: max 120W

## PER USO INTERNO



NON FISSARE L'APPARECCHIO SU UNA PARETE FRAGILE O IN CATTIVO STATO E NON COLLEGARE LA LAMPADA ALLA CORRENTE ELETTRICA PRIMA DI AVERLA FISSATA IN MODO DEFINITIVO.


## FISSAGGIO CON LE CLIP METALLICHE



FISSARE LE 2 CLIP METALLICHE SULLA PARETE FACENDO ATTENZIONE CHE SIANO DISPOSTE IN LINEA E CHE SIANO POSIZIONATE AD ALMENO 5 CM DELL'ESTREMITÀ DELLA LAMPADA. INSERIRE LA PLAFONIERA NELLE CLIP ESERCITANDO UNA LEGGERA PRESSIONE.

N.B. QUESTA SOLUZIONE DI FISSAGGIO È PARTICOLARMENTE ADATTA IN CASO DI COLLEGAMENTO DI PIÙ PLAFONIERE IN MANIERA DIRETTA.

## ABBINABILITÀ



ABBINABILE FINO A 120W  
1 2 3

LE PLAFONIERE SONO ABBINABILI DIRETTAMENTE TRAMITE IL RACCORDO MASCHIO/FEMMINA, O TRAMITE IL CAVETTO DI PROLUNGA FORNITO COME OPTIONAL. PER LA MASSIMA PROLUNGABILITÀ FARE RIFERIMENTO A QUANTO RIPORTATO SULLA PLAFONIERA STESSA.

## MISURE ECOLOGICHE

APPARECCHIATURA, ACCESSORI ED IMBALLAGGIO DEVONO ESSERE INVIATI AD UN CENTRO DI RICICLAGGIO. NON GETTARE NEI RIFIUTI DOMESTICI, MA SMALTIRE IN MODO CONFORME ALLE NORME LEGISLATIVE.

## SIMBOLOGIA

	L'apparecchio è a doppio isolamento e non necessita di messa a terra.	<b>IP20</b> Grado di protezione.
	L'apparecchio è idoneo al montaggio in e su mobili.	Non gettare nei rifiuti domestici, ma smaltire in modo conforme alle norme legislative.
	L'apparecchio è idoneo per l'utilizzo su superfici di normale infiammabilità.	<b>RoHS</b> L'apparecchio soddisfa la normativa RoHS
	L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente all'interno di ambienti.	

## CERTIFICATO DI GARANZIA

La garanzia di cui è dotato questo prodotto ha durata 2 anni e comporta la riparazione e la sostituzione gratuita delle parti che presentano difetti di costruzione o vizi di materiale. Sono perciò esclusi dalla garanzia quei prodotti che sono stati manomessi o riparati da personale non qualificato e da noi non autorizzato. Per ottenere la garanzia è indispensabile allegare, all'apparecchio integro in tutte le sue parti, il presente certificato debitamente timbrato e compilato. Restano impregiudicati i diritti dei consumatori secondo la legislazione applicabile che disciplina la vendita dei beni di consumo.