

PICCOLE DIMENSIONI

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE PLAFONIERE

ARTICOLO	TEMPERATURA DI COLORE	LUMEN EFFETTIVI lm	EMISSIONE SORGENTE LUMINOSA lm	DIMENSIONI mm	CLASSE ENERGETICA
BR05.WW	3000K	500	575	313x22x30	E
BR05.D	4000K	550	600	313x22x30	E
BR05.W	6000K	550	600	313x22x30	E
BR08.WW	3000K	1.000	1.150	543x22x30	E
BR08.D	4000K	1.100	1.200	543x22x30	E
BR08.W	6000K	1.100	1.200	543x22x30	E
BR13.WW	3000K	1.300	1.495	873x22x30	E
BR13.D	4000K	1.400	1.560	873x22x30	E
BR13.W	6000K	1.400	1.560	873x22x30	E
BR19.WW	3000K	2.000	2.300	1173x22x30	E
BR19.D	4000K	2.200	2.400	1173x22x30	E
BR19.W	6000K	2.200	2.400	1173x22x30	E
BR21.WW	3000K	2.400	2.760	1473x22x30	E
BR21.D	4000K	2.600	2.880	1473x22x30	E
BR21.W	6000K	2.600	2.880	1473x22x30	E

* Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica < E >

- **LUCE BIANCA CALDA** TEMPERATURA DI COLORE 3000K
abitazioni, hotels, negozi di alimentari.
- **LUCE BIANCA INTERMEDIA** TEMPERATURA DI COLORE 4000K
ristoranti, bar, scuole, supermercati, negozi in genere.
- **LUCE BIANCA FREDDA** TEMPERATURA DI COLORE 6000K
vetrine, uffici, negozi



Arteleta International S.p.A.
Via P. da Volpedo 57 - 20092 Cinisello B.mo (MI)
www.arteleta.it

Ultima revisione:
11/2021

CERTIFICATO DI GARANZIA

TIPO DI APPARECCHIO

BR.....

NOME E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE

TIMBRO DEL RIVENDITORE

DATA D'ACQUISTO CON LO SCONTRINO DI CASSA

LYVIALED

plus
Britelite
luce continua

Manuale d'uso e garanzia

ISTRUZIONI PER L'USO DELLE MINI-PLAFONIERE LED mod. BR

LYVIALED

(da conservare con cura per ulteriori consultazioni)

Leggere attentamente queste avvertenze prima di procedere all'installazione della mini plafoniera.

- 1) Togliere l'apparecchio dall'imballaggio e controllarne l'integrità. In caso di dubbio non procedere al montaggio e rivolgersi al proprio rivenditore.
- 2) Non installare l'apparecchio in ambiente privo di adeguata aerazione.
- 3) Prima del collegamento elettrico è necessario controllare i dati di targa che devono corrispondere a quelli della rete di alimentazione.
- 4) Il collegamento elettrico deve essere effettuato da personale qualificato. Prima di effettuare il collegamento elettrico assicurarsi che l'interruttore generale della linea sia sulla posizione "0".
- 5) Non usare l'apparecchio impropriamente (uso diverso per il quale è stato concepito). Il costruttore non può essere considerato responsabile per danni derivati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
- 6) Non installare l'apparecchio in ambienti umidi o a contatto con vapore o dove può essere colpito dagli spruzzi.
- 7) Non installare l'apparecchio all'aperto, esposto ad agenti atmosferici (sole, pioggia, ecc.).
- 8) L'installazione deve essere effettuata come da istruzioni del fabbricante; un'errata installazione può causare danni a persone, animali o cose, nei confronti dei quali il costruttore non può essere considerato responsabile.
- 9) Non permettere che l'apparecchio sia usato da bambini o incapaci, senza sorveglianza.
- 10) La pulizia è ristretta alla superficie esterna dell'apparecchio.

ATTENZIONE: NON USARE DETERGENTI, DILUENTI, DETERSIVI PER VETRO, PLASTICA E SIMILI. USARE SOLO UN PANNO MORBIDO, LEGGERMENTE UMIDO. PRIMA DI PULIRE L'APPARECCHIO, TOGLIERE LA SPINA DALLA PRESA O METTERE SULLA POSIZIONE "0" L'INTERRUTTORE GENERALE DELLA LINEA.

- 11) In caso di cattivo funzionamento, non manomettere l'apparecchio. Per la riparazione rivolgersi a personale qualificato.
- 12) In caso di cavo danneggiato, provvedere subito alla sua sostituzione, rivolgendosi a personale qualificato.
- 13) Quando l'apparecchio non è utilizzato, spegnerlo con l'interruttore.
- 14) Non lasciare l'apparecchio acceso costantemente, 24 ore su 24.
- 15) Assicurarsi che l'attacco incorporato all'estremità della plafoniera rimanga protetto con l'apposito tappino in dotazione.
- 16) Non utilizzare facendo accensioni/spegnimenti frequenti (come ad esempio collegati a rilevatori).

SIMBOLOGIA

	L'apparecchio è a doppio isolamento e non necessita di messa a terra.		Non gettare nei rifiuti domestici, ma smaltire in modo conforme alle norme legislative.
	L'apparecchio è idoneo al montaggio in e su mobili.		L'apparecchio soddisfa la normativa RoHS
	L'apparecchio è idoneo per l'utilizzo su superfici di normale infiammabilità.		Grado di protezione.
	L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente all'interno di ambienti.		L'apparecchio soddisfa il regolamento 2019/2020
	Non dimmerabile		


DATI TECNICI

- Corpo in alluminio
- Schermo in policarbonato
- Alimentazione: 230 V~ 50 Hz
- Fattore potenza = >0,9
- Ra>80
- Durata t[h]**: 30.000 h (18 anni @ 4,5 ore/giorno - 27 anni @ 3 ore/giorno)
- Temperatura di funzionamento: -20 +50°C
- Prolungabile sino a: max 120W

** (EU) 2019/2020

NON FISSARE L'APPARECCHIO SU UNA PARETE FRAGILE O IN CATTIVO STATO E NON COLLEGARE LA LAMPADA ALLA CORRENTE ELETTRICA PRIMA DI AVERLA FISSATA IN MODO DEFINITIVO.


FISSAGGIO CON LE CLIP METALLICHE



FISSARE LE 2 CLIP METALLICHE SULLA PARETE FACENDO ATTENZIONE CHE SIANO DISPOSTE IN LINEA E CHE SIANO POSIZIONATE AD ALMENO 5 CM DELL'ESTREMITÀ DELLA LAMPADA. INSERIRE LA PLAFONIERA NELLE CLIP ESERCITANDO UNA LEGGERA PRESSIONE.

N.B. QUESTA SOLUZIONE DI FISSAGGIO È PARTICOLARMENTE ADATTA IN CASO DI COLLEGAMENTO DI PIÙ PLAFONIERE IN MANIERA DIRETTA.

ABBINABILITÀ



ABBINABILE FINO A 120W

LE PLAFONIERE SONO ABBINABILI DIRETTAMENTE TRAMITE IL RACCORDO MASCHIO/FEMMINA, O TRAMITE IL CAVETTO DI PROLUNGA FORNITO COME OPTIONAL. PER LA MASSIMA PROLUNGABILITÀ FARE RIFERIMENTO A QUANTO RIPORTATO SULLA PLAFONIERA STESSA.

MISURE ECOLOGICHE

APPARECCHIATURA, ACCESSORI ED IMBALLAGGIO DEVONO ESSERE INVIATI AD UN CENTRO DI RICICLAGGIO. NON GETTARE NEI RIFIUTI DOMESTICI, MA SMALTIRE IN MODO CONFORME ALLE NORME LEGISLATIVE.

ISTRUZIONI PER LO SMONTAGGIO DEI COMPONENTI

(riferimento Regolamento 2019/2020 ed aggiornamenti) Procedure riservate a personale qualificato. Togliere l'alimentazione prima di effettuare qualsiasi intervento.



- 1 Premere il bottone da entrambe le parti
- 2 Rimuovere l'interruttore
- 3 Tagliare il filo dell'interruttore
- 4 Tagliare il filo della spina
- 5 Rimuovere la striscia luminosa

CERTIFICATO DI GARANZIA

La garanzia di cui è dotato questo prodotto ha durata 2 anni e comporta la riparazione e la sostituzione gratuita delle parti che presentano difetti di costruzione o vizi di materiale. Sono perciò esclusi dalla garanzia quei prodotti che sono stati manomessi o riparati da personale non qualificato e da noi non autorizzato. Per ottenere la garanzia è indispensabile allegare, all'apparecchio integro in tutte le sue parti, il presente certificato debitamente timbrato e compilato. Restano impregiudicati i diritti dei consumatori secondo la legislazione applicabile che disciplina la vendita dei beni di consumo.