

DATI TECNICI

BATTERIA: al piombo acido 6V 4 Ah
ricaricabile, non necessita di manutenzione.

ALIMENTATORE: 230 V ~12 V=, 300 mA

1 LED bianco ad alta luminosità.

TEMPO DI RICARICA: 15/24 ore, dipende da quanto è scarica la batteria. Dotata di circuito per il controllo della carica.

AUTONOMIA: 5 ore circa con luce piena - 8 ore circa con luce FLASH.

Resistente alle intemperie

DIMENSIONI: 125 x 75 x 300 mm (L x P x H)

PESO: 1,3 kg

CLASSE D'ISOLAMENTO: III ⚡



ALIMENTATORE
APPROVATO 

ULTIMO AGGIORNAMENTO 11/19

CERTIFICATO DI GARANZIA

TIPO DI APPARECCHIO

GW.6000

NOME E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE

TIMBRO DEL RIVENDITORE

DATA D'ACQUISTO (SCONTRINO DI CASSA)

SOSTITUZIONE DELLA LAMPADINA E DEI LED

- * Ruotare in senso antiorario la ghiera di serraggio del riflettore.
- * Rimuovere il riflettore e svitare il portalampe.
- * Sostituire la lampadina alogena con una dalle stesse caratteristiche.
- * Scollegare il cavetto di alimentazione del circuito portaled.
- * Rimuovere il circuito portaled e sostituire con una identica parte (ns. art. LH.6000).
- * Rimontare eseguendo le operazioni in senso inverso.

USO CON IL SUPPORTO MURALE PER LA RICARICA

- Fissare a muro il supporto utilizzando 4 tasselli Ø 6 mm.
- Fate attenzione che il cappuccio di protezione arancione deve stare in basso a sinistra.
- Rimuovere il cappuccio di protezione arancione ed inserire lo spinotto dell'alimentatore della lanterna nel jack del supporto.
- Bloccare la lanterna sul supporto. Tenendo la lanterna per il maniglione, far appoggiare la parte inferiore della base della lanterna alla parte inferiore del supporto, quindi spingere con decisione la lanterna verso il supporto.
- Per estrarre la lanterna impugnare il maniglione ed eseguire una decisa trazione verso di voi.

 **ARTELETA**
international

Arteleta International S.p.A
www.arteleta.it - info@arteleta.it

LYVIALED

LANTERNA LED RICARICABILE DUAL 6000



ART. **GW.6000**
**MANUALE D'USO
E GARANZIA**

AVVERTENZE

- Leggere attentamente ed in ogni sua parte questo manuale prima dell'uso.
- Questa lanterna non è un giocattolo; non far maneggiare da bambini.
- Non utilizzare in modo e per scopi diversi da quelli indicati nel presente manuale.

PRECAUZIONI PER L'USO

- Ricaricare per almeno 24 ore prima del primo uso.
- Eseguire la ricarica prima che l'energia della batteria sia totalmente dissipata.
- Se la lanterna non viene usata per parecchio tempo è bene provvedere ogni 3 mesi ca. ad una parziale scarica della batteria ed una successiva ricarica.
- Non far eseguire le operazioni di ricarica dai bambini.
- Non eseguire la ricarica in luoghi umidi oppure estremamente caldi (vicino ai forni, sotto il sole estivo, ecc).


ATTENZIONE

La lanterna ha il dispositivo di protezione della batteria da scarica completa. Questo dispositivo interviene quando la tensione della batteria scende sotto 5,3 V, interrompendo l'erogazione dell'energia. Consigliamo perciò di caricare la batteria subito dopo averla usata per circa 2 ore.

La vita media della batteria viene prolungata se questa è sempre sotto carica. La lanterna ha un dispositivo di protezione dalla sovraccarica, che preserva la batteria. Consigliamo perciò di lasciare la lanterna sempre sotto carica.

USO COME LANTERNA

Ruotare il selettore funzioni nella posizione desiderata.



Selettore funzioni

1. Lampeggiante
2. Faro LED
3. Spento
4. Indicatore stato batteria

RICARICA

Collegare, tramite l'apposito spinotto, l'alimentatore alla lanterna. Inserire l'alimentatore nella presa di corrente 230 V.

Indicatore stato batteria (funziona con selettore su pos. 4)

Posizionando il selettore funzioni sulla posizione si attiverà il pannellino LED che indica lo stato della batteria.

Low: batteria scarica (led rosso)

Normal: batteria parzialmente carica (led verde)

Fully Charged: batteria totalmente carica (luce gialla)

In use: la lampada è in uso

In charging: la batteria è in carica

La lanterna è dotata di un circuito di protezione dai sovraccarichi che distacca la batteria quando questa è totalmente carica. La ricarica va effettuata al coperto; usare solamente l'alimentatore fornito in dotazione.

La lanterna può essere ricaricata sia direttamente, sia tramite il supporto murale.

RICARICA IN AUTO

Collegare la lanterna, tramite l'apposito cavetto, alla presa accendisigari dell'auto. Seguire poi le indicazioni del precedente capitolo.

EMERGENZA

La lanterna entra automaticamente in funzione in caso di

black out. Collegare la lanterna alla rete come descritto nel paragrafo "RICARICA". Ruotare il selettore funzioni su una delle seguenti posizioni: 1 -2. Nel caso in cui la tensione di rete venisse a mancare, la lanterna si accenderà automaticamente.

MANUTENZIONE

1. Tenere pulita la lente pulendola con un panno umido.
2. Non tentare di riparare la lanterna; perdereste i benefici della garanzia e potreste procurare danni a cose e persone. Rivolgersi al vostro rivenditore di fiducia.

MISURE ECOLOGICHE

Apparecchiatura, accessori ed imballaggio devono essere inviati ad un centro di riciclaggio. Non gettare nei rifiuti domestici, ma smaltire in modo conforme alle norme legislative. Questa lanterna contiene batterie ermetiche al piombo. Può essere nocivo se disperso nell'ambiente.



RoHS
CONFORME

conforme alle direttive
europee RoHS e WEEE

CERTIFICATO DI GARANZIA

La garanzia di cui è dotato questo prodotto ha durata 2 anni e comporta la riparazione e la sostituzione gratuita delle parti che presentano difetti di costruzione o vizi di materiale. Sono perciò esclusi dalla garanzia quei prodotti che sono stati manomessi o riparati da personale non qualificato e da noi non autorizzato. Per ottenere la garanzia è indispensabile allegare, all'apparecchio integro in tutte le sue parti, il presente certificato debitamente timbrato e compilato. Restano impregiudicati i diritti dei consumatori secondo la legislazione applicabile che disciplina la vendita dei beni di consumo.