

ISTRUZIONI PER L'USO


(da conservare con cura per ulteriori consultazioni)

Leggere attentamente queste avvertenze prima di procedere all'installazione della plafoniera.

1. Togliere l'apparecchio dall'imballaggio e controllarne l'integrità. In caso di dubbio non procedere al montaggio e rivolgersi al proprio rivenditore.
 2. Non installare l'apparecchio in ambiente privo di adeguata aerazione.
 3. Prima del collegamento elettrico è necessario controllare che i dati della rete di alimentazione corrispondano a quelli indicati nel presente manuale.
 4. Il collegamento elettrico deve essere effettuato da personale qualificato. Prima di effettuare il collegamento elettrico assicurarsi di aver tolto tensione alla rete.
 5. Non usare l'apparecchio impropriamente (uso diverso per il quale è stato concepito). Il costruttore non può essere considerato responsabile per danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
 6. L'installazione deve essere effettuata come da istruzioni del fabbricante; un'errata installazione può causare danni a persone, animali o cose, nei confronti dei quali il costruttore non può essere considerato responsabile.
 7. Non permettere che l'apparecchio sia usato da bambini o incapaci, senza sorveglianza.
 8. La pulizia è ristretta alla superficie esterna dell'apparecchio.
- ATTENZIONE: NON USARE DETERGENTI, DILUENTI, DETERSIVI PER VETRO, PLASTICA E SIMILI. USARE SOLO UN PANNO MORBIDO, LEGGERMENTE UMIDO.
9. In caso di cattivo funzionamento, non manomettere l'apparecchio. Per la riparazione rivolgersi a personale qualificato.
 10. Non fissare l'apparecchio su una parete fragile o in cattivo stato.

DATI TECNICI

- Diffusore satinato in policarbonato
- Corpo in policarbonato
- Alimentazione: 230V – 50 Hz
- Resa cromatica: >80
- Fattore di potenza: >0,7
- Apertura del fascio: 120°
- Durata del led: 30.000 ore
- Temperatura di funzionamento: -20°C +40°C
- Resistente agli urti: IK10
- IP66 per uso all'esterno



Codice	LN15.WW	LN15.D	LN25.WW	LN25.D
Consumo:	15 W		25 W	
Temperatura di colore:	3.000°K	4.000°K	3.000°K	4.000°K
Flusso luminoso:	1.000 lm	1.050 lm	1.800 lm	1.900 lm
Equivalenti incandescente:	75 W		120 W	
Foratura (F):	229 ± 5 mm		279 ± 5 mm	
Dimensioni (Ø X H):	300 x 95 mm		360 x 105 mm	
Peso:	880 gr		1.280 gr	

Misure ecologiche

Apparecchiatura, accessori e imballo devono essere inviati ad un centro di riciclaggio. Non gettare nei rifiuti domestici, ma smaltire in modo conforme alle norme legislative.



CERTIFICATO DI GARANZIA


La garanzia di cui è dotato questo prodotto ha durata 2 anni e comporta la riparazione e la sostituzione gratuita delle parti che presentano difetti di costruzione o vizi di materiale. Sono perciò esclusi dalla garanzia quei prodotti che sono stati manomessi o riparati da personale non qualificato e da noi non autorizzato. Per ottenere la garanzia è indispensabile allegare, all'apparecchio integro in tutte le sue parti, il presente certificato debitamente timbrato e compilato. Restano impregiudicati i diritti dei consumatori secondo la legislazione applicabile che disciplina la vendita dei beni di consumo.

INSTALLAZIONE A PARETE O SOFFITTO

È possibile installare la plafoniera agganciandola oppure montandola alla parete/soffitto.


AGGANGIO TRAMITE CLIP

1. Praticare 2 fori alla parete, secondo dima di foratura presente in questo manuale, quindi fissare le clip alla parete (Fig. 1)
3. Aprire la scatola di collegamento sul retro della plafoniera (Fig. 2) ed effettuare i collegamenti sulla morsettiere predisposta. Si veda paragrafo COLLEGAMENTI ELETTRICI.
4. Chiudere la scatola di collegamento fissando le viti (Fig. 3).
5. Eseguendo una leggera pressione, fissare la plafoniera alle clip (Fig. 4).




MONTAGGIO TRAMITE TASSELLI

1. Rimuovere la cornice e successivamente svitare le viti di fissaggio dello schermo (Fig. 5).
2. Aprire lo schermo della plafoniera (ha una cerniera) (Fig. 6).
3. Ruotare di 90° le 3 farfalle che tengono insieme la piastra e rimuoverla (Fig. 7 e 8).
4. Praticare 3 fori alla parete in corrispondenza delle asole presenti sulla base della plafoniera (Fig. 1).
5. Fissare con le viti la base alla parete, facendo attenzione a porre la guarnizione tra la testa della vite e la plafoniera (Fig. 9).
6. Una volta che la base della plafoniera è saldamente fissata alla parete è possibile procedere con i collegamenti elettrici (Fig. 10). Si veda il paragrafo COLLEGAMENTI ELETTRICI.
7. Riagganciare la piastra alla base della plafoniera, ruotare di 90° le 3 farfalle, richiudere il coperchio fissandolo con le 4 viti, infine riposizionare la cornice (Fig. 11).



MONTAGGIO CON TUBO RIGIDO

1. Rimuovere il tassello di chiusura sulla base della plafoniera (Fig. 12), successivamente sfondare la membrana che si trova sulla base.
2. Inserire il raccordo tubo/scatola o il pressacavo (Fig. 13).
3. Eseguire i collegamenti elettrici. Si veda il paragrafo COLLEGAMENTI ELETTRICI.
4. Montare la plafoniera secondo uno dei 2 possibili modi: tramite clip o tramite tasselli (si vedano i paragrafi precedenti).



COLLEGAMENTI ELETTRICI

La plafoniera è fornita di 2 morsetti per il collegamento alla rete (Fig. 14).

1. Collegare i cavi di alimentazione alla rete elettrica, utilizzando la tensione e la frequenza indicate sui dati di targa e rispettando le polarità indicate (colori marrone=fase, blu=neutro). Assicurarsi che nessun conduttore presenti spezzoni di rame scoperti.
2. È consigliabile collegare a monte dell'apparecchio un proprio interruttore, in modo da poterlo comandare.

CERTIFICATO DI GARANZIA

TIPO DI APPARECCHIO

LUNA

NOME E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE

TIMBRO DEL RIVENDITORE

DATA D'ACQUISTO CON LO SCONTRINO DI CASSA