

## ISTRUZIONI PER L'USO





(da conservare con cura per ulteriori consultazioni)

Leggere attentamente queste avvertenze prima di procedere all'installazione della plafoniera.

1. Togliere l'apparecchio dall'imballaggio e controllarne l'integrità. In caso di dubbio non procedere al montaggio e rivolgersi al proprio rivenditore.
2. Non installare l'apparecchio in ambiente privo di adeguata aerazione.
3. Prima del collegamento elettrico è necessario controllare che i dati della rete di alimentazione corrispondano a quelli indicati nel presente manuale.
4. Il collegamento elettrico deve essere effettuato da personale qualificato. Prima di effettuare il collegamento elettrico assicurarsi di aver tolto tensione alla rete.
5. Non usare l'apparecchio impropriamente (uso diverso per il quale è stato concepito). Il costruttore non può essere considerato responsabile per danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
6. Non installare l'apparecchio in ambienti umidi o a contatto con vapore o dove può essere colpito dagli spruzzi.
7. Non installare l'apparecchio all'aperto, esposto ad agenti atmosferici (sole, pioggia, ecc.).
8. L'installazione deve essere effettuata come da istruzioni del fabbricante; un'errata installazione può causare danni a persone, animali o cose, nei confronti dei quali il costruttore non può essere considerato responsabile.
9. Non permettere che l'apparecchio sia usato da bambini o incapaci, senza sorveglianza.
10. La pulizia è ristretta alla superficie esterna dell'apparecchio.  
**ATTENZIONE: NON USARE DETERGENTI, DILUENTI, DETERSIVI PER VETRO, PLASTICA E SIMILI. USARE SOLO UN PANNO MORBIDO, LEGGERMENTE UMIDO.**
11. In caso di cattivo funzionamento, non manomettere l'apparecchio. Per la riparazione rivolgersi a personale qualificato.
12. Non fissare l'apparecchio su una parete fragile o in cattivo stato.

## INSTALLAZIONE A PARETE O SOFFITTO

1. Facendo leva posteriormente rimuovere le 2 copritestate (fig. 1);
2. Provvedere al fissaggio secondo dima di foratura presente nella confezione (fig. 2);
3. Effettuare i collegamenti elettrici sulla morsettiera predisposta (fig. 3);
4. Rimontare le 2 copritestate eseguendo una leggera pressione sulla base (fig. 4).



---


## CERTIFICATO DI GARANZIA

La garanzia di cui è dotato questo prodotto ha durata 2 anni e comporta la riparazione e la sostituzione gratuita delle parti che presentano difetti di costruzione o vizi di materiale. Sono perciò esclusi dalla garanzia quei prodotti che sono stati manomessi o riparati da personale non qualificato e da noi non autorizzato. Per ottenere la garanzia è indispensabile allegare, all'apparecchio integro in tutte le sue parti, il presente certificato debitamente timbrato e compilato. Restano impregiudicati i diritti dei consumatori secondo la legislazione applicabile che disciplina la vendita dei beni di consumo.

## CARATTERISTICHE

- Il design essenziale la rende facilmente utilizzabile per qualsiasi tipo d'installazione, sia essa a parete che a soffitto. L'altezza ridotta conferisce un'estetica compatta.
- Schermo in policarbonato
- Base in alluminio
- Driver incorporato
- Alimentazione: 220-240V – 50Hz
- Resa cromatica: >80
- Grado di protezione: IP20, per uso all'interno
- Fattore di potenza: 0,95
- Vita media: 20.000 ore

Codice	SY20.WW	SY20.D	SY28.WW	SY28.D	SY35.WW	SY35.D
Consumo:	20 W		28 W		35 W	
Temperatura di colore:	3.000°K	4.000°K	3.000°K	4.000°K	3.000°K	4.000°K
Flusso luminoso:	1.900 lm	2.050 lm	2.700 lm	3.000 lm	3.500 lm	3.800 lm
Apertura del fascio:	110°		110°		110°	
Dimensioni (A x B x C):	597 x 80 x 31 mm		897 x 80 x 31 mm		1197 x 80 x 31 mm	



## MISURE ECOLOGICHE

Apparecchiatura, accessori e imballo devono essere inviati ad un centro di riciclaggio. Non gettare nei rifiuti domestici, ma smaltire in modo conforme alle norme legislative.



Arteleta International S.p.A  
www.artelela.it - info@artelela.it



## CERTIFICATO DI GARANZIA

TIPO DI APPARECCHIO

**STYLLLED**

TIMBRO DEL RIVENDITORE

NOME E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE

DATA D'ACQUISTO CON LO SCONTRINO DI CASSA