


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Rimuovere il cavalletto dal suo imballo.
2. Svitare il perno posto sulla sommità.
3. Fissare sulla sommità la barra orizzontale e la scatoletta elettrica di derivazione utilizzando il perno appena rimosso.
4. Svitare i 2 perni posti lateralmente sulla barra orizzontale.
5. Utilizzando i sopra descritti perni, fissare i fari alla barra orizzontale.
6. Aprire il coperchio della scatoletta di derivazione rimuovendo le viti.
7. Rimuovere i pressacavi, far passare i cavi dei faretti, riavvitare i pressacavi facendo attenzione alle guarnizioni.
8. Effettuare il collegamento elettrico sulla morsettiera rispettando le polarità.
9. Chiudere e riavvitare il coperchio della scatola di derivazione.
10. Allargare i piedi fino alla massima estensione, bloccandole tramite la vite posta sull'intersezione di questi.
11. Allentare i manicotti posti sullo stelo ed allungare lo stelo sino all'altezza desiderata.
12. Serrare i manicotti.



AVVERTENZE PER IL MONTAGGIO

IMPORTANTE

- Questo prodotto non è un giocattolo e deve essere installato da persone qualificate.
- Prima di procedere all'installazione accertarsi che l'interruttore elettrico generale sia in posizione 0.
- Il dispositivo è progettato per uso all'esterno/interno.
- Non mettere in funzione il dispositivo con le mani bagnate o con i piedi posti su una superficie bagnata.
- Seguire rigorosamente le istruzioni per il collegamento elettrico.
- Non ostruire/coprire le alettature della parte posteriore del faro.
- Non manomettere/modificare in alcun modo il prodotto.
- La portata massima del cavalletto è di 5 kg, ripartiti sui due bracci :2,5 kg+2,5 kg: non superare queste portate.

MISURE ECOLOGICHE

Apparecchiatura, accessori ed imballaggio devono essere inviati ad un centro di riciclaggio.

Non gettare nei rifiuti domestici, ma smaltire in modo conforme alle norme legislative.



CERTIFICATO DI GARANZIA

La garanzia di cui è dotato questo prodotto ha durata 2 anni e comporta la riparazione e la sostituzione gratuita delle parti che presentano difetti di costruzione o vizi di materiale. Sono perciò esclusi dalla garanzia quei prodotti che sono stati manomessi o riparati da personale non qualificato e da noi non autorizzato. Per ottenere la garanzia è indispensabile allegare, all'apparecchio integro in tutte le sue parti, il presente certificato debitamente timbrato e compilato. Restano impregiudicati i diritti dei consumatori secondo la legislazione applicabile che disciplina la vendita dei beni di consumo.

CERTIFICATO DI GARANZIA

TIPO DI APPARECCHIO

TPR2

NOME E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE

TIMBRO DEL RIVENDITORE

DATA D'ACQUISTO CON LO SCONTRINO DI CASSA