

LAMPADA LED DA ESTERNO

ISTRUZIONI PER L'USO


(da conservare con cura per ulteriori consultazioni)

Leggere attentamente queste avvertenze prima di procedere all'installazione della plafoniera.

1. Togliere l'apparecchio dall'imballaggio e controllarne l'integrità. In caso di dubbio non procedere al montaggio e rivolgersi al proprio rivenditore.
2. Non installare l'apparecchio in ambiente privo di adeguata aerazione.
3. Prima del collegamento elettrico è necessario controllare che i dati della rete di alimentazione corrispondano a quelli indicati nel presente manuale.
4. Il collegamento elettrico deve essere effettuato da personale qualificato. Prima di effettuare il collegamento elettrico assicurarsi di aver tolto tensione alla rete.
5. Non usare l'apparecchio impropriamente (uso diverso per il quale è stato concepito). Il costruttore non può essere considerato responsabile per danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
6. L'installazione deve essere effettuata come da istruzioni del fabbricante; un'errata installazione può causare danni a persone, animali o cose, nei confronti dei quali il costruttore non può essere considerato responsabile.
7. Non permettere che l'apparecchio sia usato da bambini o incapaci, senza sorveglianza.
8. La pulizia è ristretta alla superficie esterna dell'apparecchio.
ATTENZIONE: NON USARE DETERGENTI, DILUENTI, DETERSIVI PER VETRO, PLASTICA E SIMILI. USARE SOLO UN PANNO MORBIDO, LEGGERMENTE UMIDO.
9. In caso di cattivo funzionamento, non manomettere l'apparecchio. Per la riparazione rivolgersi a personale qualificato.
10. Non fissare l'apparecchio su una parete fragile o in cattivo stato.

DATI TECNICI

- Dotata di 2 led ad alta luminosità 2W
- Alimentazione: 230V ~ 50Hz
- Alimentatore incorporato
- Consumo: 4W
- Resa cromatica: >70
- Temperatura di colore: 4.000°K
- Flusso luminoso: 100 lm
- Apertura fascio: 90°
- Durata media nominale: 20.000 ore
- Grado di protezione: IP54
- Dimensioni: 85x85x53mm
- Peso: 330 gr



Misure ecologiche

Apparecchiatura, accessori e imballo devono essere inviati ad un centro di riciclaggio.

Non gettare nei rifiuti domestici, ma smaltire in modo conforme alle norme legislative.




CERTIFICATO DI GARANZIA

La garanzia di cui è dotato questo prodotto ha durata 2 anni e comporta la riparazione e la sostituzione gratuita delle parti che presentano difetti di costruzione o vizi di materiale. Sono perciò esclusi dalla garanzia quei prodotti che sono stati manomessi o riparati da personale non qualificato e da noi non autorizzato. Per ottenere la garanzia è indispensabile allegare, all'apparecchio integro in tutte le sue parti, il presente certificato debitamente timbrato e compilato. Restano impregiudicati i diritti dei consumatori secondo la legislazione applicabile che disciplina la vendita dei beni di consumo.

INSTALLAZIONE

1. Togliere tensione prima di effettuare il collegamento elettrico.
2. Rimuovere il coperchio posteriore, svitando le viti sui lati.
3. Segnare con una matita due punti sulla parete in cui andranno effettuati i fori, tenendo come riferimento le asole sul coperchio posteriore della lampada
4. Praticare due fori nella parete ed inserire i tasselli.
5. Fissare la base alla parete, facendo prima passare i cavi elettrici attraverso il foro predisposto.
Collegare i cavi di alimentazione alla rete elettrica, utilizzando la tensione e la frequenza indicate sui dati di targa e rispettando la polarità L-N indicata (colori marrone=L, blu=N). Assicurarsi che nessun conduttore presenti spezzoni di rame scoperti.
È consigliabile collegare l'apparecchio alla rete elettrica tramite un proprio interruttore, in modo da poterlo accendere e spegnere singolarmente.
6. Disporre i cavi elettrici all'interno dell'apposito vano e agganciare saldamente il corpo della lampada alla base, facendo combaciare gli incastri predisposti.
7. Assicurarsi che l'apparecchio sia installato in modo stabile, quindi dare tensione all'impianto



ARTELETA
international

Arteleta International S.p.A
www.artelela.it - info@artelela.it

CERTIFICATO DI GARANZIA

TIPO DI APPARECCHIO

WL1029

NOME E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE

TIMBRO DEL RIVENDITORE

DATA D'ACQUISTO CON LO SCONTRINO DI CASSA